

MacOS 環境における初期設定

MacOS 設定

JINS ASSIST は OSのマウス設定の加速がオフで、標準速度の時に正しくリセット(カーソルを画面中央に戻す)が動作します。

- [システム環境設定のマウス](#) の軌跡の速さ...を標準(真ん中)にしてください。
- [システム環境設定のマウス](#) から詳細設定...をクリックし、ポインタの加速をオフにする

※Mac OS 12以前など、旧世代のMacでは詳細設定が表示されません。その場合はターミナルで `defaults write .GlobalPreferences com.apple.mouse.scaling -1` を実行し、再起動することで加速がオフにできます。ただしこの設定方法ではOSのマウスのカーソル速度を変更すると再び加速オンにリセットされてしまうので、ご注意ください。

(オプション) 既定ショートカットのオフ

購入直後の初期状態では、[頭を左に2回振った時のカーソルを画面中央に戻すと頭を左に3回振った時の一時停止オンオフのショートカット](#)が有効にされています。これらは大変便利な機能ですが、（特に使い始めの時期に）人との会話中やテストでカーソルをぐるぐる動かしている時などに偶然発動して混乱する原因になることがありますので、最低限の機能で始められたい場合は、補助アプリの  (設定) ボタンからJINS ASSISTの設定を開き、これらの設定をオフにしてください。



(オプション) 画面中央位置の設定

補助ソフトを使用していない時のカーソルのリセット位置を記録しておくことができます。補助アプリの ⚙️ (設定) ボタンからJINS ASSISTの設定を開き、基本設定内の**画面中央の規定位置**の**自動**ボタンをクリックすると、画面中央の位置がセットされます。



[前のページ](#)

[Windows 環境における初期設定](#)

[次のページ](#)

[リファレンスマニュアル](#)